

无锡学院环境科学与工程学院文件

环工〔2025〕4号

关于印发《无锡学院环境科学与工程学院实验室紧急突发事件应急预案》的通知

各系室：

为进一步加强实验室安全管理，明确安全管理责任，特制定《无锡学院环境科学与工程学院实验室紧急突发事件应急预案》，现予以印发，请遵照执行。

附件：《无锡学院环境科学与工程学院实验室紧急突发事件应急预案》

无锡学院环境科学与工程学院

2025年4月22日



附件：

《无锡学院环境科学与工程学院实验室紧急突发事件 应急预案》

一、指导思想与处置原则

1、指导思想

为了提高处置突发技术安全与环境保护事件的安全应急反应能力，建立健全应急机制，最大限度地预防和减少突发性灾害事件及其造成的损害，保障师生员工的生命与财产安全，维护正常的教育教学秩序，结合我院实验室实际情况，特制定本预案。

2、处置原则

(1) 安全第一，预防为主；(2) 沉着应对，遇事不乱，反应迅速，处置果断；(3) 先救治、后处理，先制止、后教育，先处置、后报告。

二、适用范围

本预案适用于学院各实验室发生的紧急突发事件以及环境保护事件的应急处置工作。包括突发水电事故、突发危险化学品事故、突发环境污染事故和突发压力容器重大安全事故等。

三、安全应急领导机构与职责

1、安全应急领导小组

安全应急领导小组成员：

组 长：钱杰书

副组长：姜 欢、卜久贺

成 员：李海玉、徐 恬、王 涛、郭 炜、汪歆初

2、安全应急领导小组职责

(1) 建立预防措施；(2) 加强应急教育；(3) 及时有效地解决突发事件；(4) 明确职责，通力协助。

3、现场指挥

处置事故现场最高负责人由安全应急领导小组或由在场最高级别的党政领导担任指挥，并根据事故性质、危害程度进行分工，以确保抢险、救助工作有序进行，将事故损失降到最低程度。

四、抢险工作程序

1、事故一旦发生，视其情况，迅速切断事故源头并及时报警。报警时必须报告灾情发生的地点、部位及灾情的大概情况。接到报警的领导或值班人员应立即通知有关人员火速赶往事故现场，各行其责，抢救伤员、疏散人群、保护现场等。

2、易燃、易爆等危险物品发生灾情事故时，应果断采取措施，将危险物品转移到安全地方。根据灾情性质，采取相应的抢险措施。

3、根据事故的性质及现场情况，分别选择适用的急救

器材及抢险措施，防止灾情蔓延。

五、实验室各类突发性事故的应急方案

1、实验室紧急疏散方案

(1) 接到紧急疏散通知时，实验教师应指令学生停止实验，关闭水源和电源。

(2) 由实验指导教师和实验室工作人员负责组织下楼通道的安全。既要最大努力地辨别疏散方向，又要协调好各楼层的先后疏散顺序，还要注意与其他楼层间的平衡，不争先恐后、不拥挤、不踩踏，安全有序地疏散。

(3) 转移至安全地带后指导教师应立即清点人员并汇报清点情况。

2、水电事故应急处理方案

(1) 水电事故的预防方案

①加强日常检查工作。发现问题及时向物业管理人员及后勤反映，并要求及时维修。如发现共性问题应同时向中心报告，以便会同有关部门排查处理。

②计划停电或停水。接到停电或停水通知后，中心以书面方式在一楼大厅布告栏中和广告牌上公布，同时通知各实验室关闭总闸；

(2) 突发水电事故应急处理方案

①跑水事故应急处理方案。发现人员须立即通知大楼物业管理人员关闭相应区域的上水管总阀，同时通知该室安全责任

人、实验室负责人前往现场，随即召集人员清扫地面积水，移动浸泡物资，尽量减少损失。

②突然停电停水应急处理方案。立即停止实验，关闭水源和电源以防通电、通水时发生意外。将冰箱中的易挥发试剂转移至阴凉通风处，防止挥发气体聚集后产生危险。检查无误后方可离开实验室。夜间突然停电时应保持镇静，辨别疏散方向，安全有序地转移到室外(走廊安装有应急照明灯)，随即通知物业管理人员，请其携带应急照明灯进入实验室，关闭水源和电源等，检查无误后方可离开实验室。

③触电事故应急处理方案。若出现触电事故，应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线，在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。触电者脱离电源后，应就地仰面躺平，禁止摇动伤员头部。检查触电者的呼吸和心跳情况，立即联系医疗部门救治。

④仪器设备电路事故应急处理方案。操作人员须立即停止实验，切断电源，如发生失火，应选用二氧化碳灭火器扑灭，不得用水扑灭。随即向仪器管理人员和实验室汇报。如火势蔓延，应立即向学校保卫处和消防部门报警。

3、化学品灼伤与中毒事故应急处理方案

(1) 化学物质的溅出：应立即屏住呼吸，撤离现场，将门全部关上；及时向指导老师和实验室负责人报告；脱

去被污染的衣物，及时用大量的水进行冲洗至少 5 分钟并保持创伤面的洁净，冲洗后相应地用苏打（针对酸性物质）或硼酸（针对碱性物质）进行中和。如果大量危险气体、烟、雾或蒸汽被释放，应该在通风处或尽可能远离化学物质泄漏的地方；视情况的轻重将伤者送入医院就医。

（2）吸入中毒：迅速将患者搬离中毒场所至空气新鲜处。保持患者安静，并立即松解患者衣领和腰带，以维持呼吸道畅通，并注意保暖。同时严密观察患者的一般状况，尤其是神志、呼吸和循环系统功能等。随后立即送入医院就医。

（3）经皮肤中毒：将患者立即移离中毒场所，脱去污染衣服，迅速用清水洗净皮肤，粘稠的毒物则宜用大量肥皂水冲洗。遇水能发生反应的腐蚀性毒物如三氯化磷，则先用干布或棉花抹去毒物，再用水冲洗。随后立即送入医院就医。

（4）误食中毒：反复漱口，然后视情况用 0.02~0.05% 高锰酸钾溶液或 5% 活性炭溶液等催吐，再让中毒者大量饮用温开水、稀盐水或牛奶，以减少毒素的吸收。随后立即送入医院医。

4、烧伤事故应急处理方案

（1）烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。

（2）衣服着火时应立即脱去用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时，衣服如有冒烟现象仍应立即脱下

或剪去以免继续烧伤。身上起火不可惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，免得造成呼吸道烧伤。

(3) 烧伤经过初步处理后，要及时将伤员送往就近医院进一步治疗。

5、火灾的应急处理方案

(1) 发现火灾事故时，发现人员要保持镇静，迅速向实验室负责人、保卫处及公安消防部门（119）电话报警，并立即切断或通知相关部门切断电源。报警时，讲明发生火灾或爆炸的地点、燃烧物质的种类和数量，火势情况，报警人姓名、电话等详细情况。

(2) 按照“先人员，后物资，先重点，后一般”的原则抢救被困人员及贵重物资，疏散其他人员，注意关闭门窗防止火势蔓延。

(3) 对于初起火灾应根据其类型，采用不同的灭火器具进行灭火。

(4) 对压缩气体和液化气体火灾事故应立即切断现场电源、关闭阀门。

(5) 对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

6、危险化学品泄漏事故应急处理方案

(1) 进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。救援人员严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪掩护。

(2) 组织现场人员撤离。

(3) 事故中心区应严禁火种、切断电源，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。如下：

①围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。

②稀释与覆盖：向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于液体泄漏，可用泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

③收容：用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

④废弃：将收集的泄漏物移交有资质的单位进行处理。

7、压力容器事故应急处理方案

(1) 气体泄露时应立即关闭阀门，对可燃气体应用沙石或二氧化碳、干粉等灭火器进行灭火，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延；对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往医院。

(2) 压力容器中有毒气体泄露时，抢险人员须佩戴防毒面具或口罩、氧气呼吸器等进行呼吸防护进入现场处理事故和救助人员。

(3) 压力容器爆炸时，所有人员须立即撤离现场并报警，等待救援。

8、突发环境污染事故应急处理方案

(1) 立即采取有效措施，切断污染源，隔离污染区，防止污染扩散。

(2) 及时通报并疏散可能受到污染危害的人员。

(3) 对受危害人员进行救治。

(4) 报告有关单位进行处置。

六、事故调查与处理

1、凡发生安全事故必须逐级上报，不得隐瞒。

2、安全事故发生后要做好相关现场保护工作，等待有关部门进行事故调查。

3、事故调查结束后在 1 天内上交文字报告，报告内容必须明确事故发生的时间、地点、伤亡情况以及经济损失状况。

4、坚持事故原因没查清不放过，教训没找到不放过，责任没分清不放过，预防措施没制定不放过，教育没进行不放过。

5、妥善地解决事后工作。

七、本预案未尽事宜，按照国家有关法律法规和学校有关规章制度执行。